


MANUEL D'OPÉRATION

pour les produits avec un écran LCD




917 Monseigneur - Grandin, Bureau 304B
Ville de Québec
Québec, Canada
G1V 3X8
1 418 476-4802
info@vidatech.ca

Table des matières

1. Entrer dans le menu	3
2. Menu détaillé	3
2.1 - Multi Destination	4
2.2 - Format memory	4
2.3 - Backlight Saver	4
2.4 - Special message off delay	4
2.5 - Default page ID	5
2.6 - Mode test LCD	5
2.7 - Floor address	5
2.8 - Door number	5
2.9 - Travel info blink delay	6
2.10 - Lift ID blink delay	6
2.11 - About	6

1. Entrer dans le menu

Vous pouvez entrer dans le menu via l'arrière de votre écran LCD, en appuyant sur le bouton « enter ».



-  Bouton « DOWN » = Déplacer la flèche vers le bas.
-  Bouton « ENTER » = Entrez dans le menu de l'écran et sélectionnez la section.
-  Bouton « UP » = Déplacer la flèche vers le haut.

Le menu se présente comme suit lorsque vous appuyez sur le bouton "ENTER" :


Vidatech Flash menu

- Multi Destination
- Format memory
- Backlight Saver
- special message off delay
- default page id
- mode test lcd
- floor address
- door number
- travel info blink delay
- lift id blink delay
- about
- Exit menu


2. Menu détaillé

2.1 - Multi destination

Chemin pour accéder à ce paramètre :




Aperçu :




2.2 - Format memory

Chemin pour accéder à ce paramètre :




Aperçu :



2.3 - Backlight Saver

Chemin pour accéder à ce paramètre :




Aperçu :




2.4 - Special message off delay

Chemin pour accéder à ce paramètre :




Aperçu :




2.5 - Default page ID

Chemin pour accéder à ce paramètre et montée jusqu'au ID 34 :




Aperçu :




2.6 - Mode test LCD

Chemin pour accéder à ce paramètre :




Aperçu :




2.7 - Floor address

Chemin pour accéder à ce paramètre et montée jusqu'à l'étage 253 :




Aperçu :




2.8 - Door number

Chemin pour accéder à ce paramètre :




Aperçu :



2.9 - Travel info blink delay

Chemin pour accéder à ce paramètre :




Aperçu :

```
Travel info blink delay
Select the blink delay (s)
(0 = no blink)

2 s
```

2.10 - Lift ID blink delay

Chemin pour accéder à ce paramètre :



Aperçu :

```
Lift ID blink delay
Select the blink delay (250ms)

4 250ms
```

2.11 - About

Chemin pour accéder à ce paramètre qui est informatif:



Aperçu :

```
About
Firmware version
Version:9
Press ENTER to return to main menu
```